

Внимание! Для фильтра DRESDEN Ø800 муфты не подходят!

Краткое руководство по замене соединительных муфт



Необходимые инструменты:

- Дрель
- Сверло 68 мм для подключения Ø50
- Сверло 85 мм для подключения Ø63
- Гаечный ключ 86 мм для подключения Ø50
- Гаечный ключ 96 мм для подключения Ø63
- Накидной гаечный ключ 70 мм
- Накидной гаечный ключ 13 мм
- Ручная пила для ПВХ
- Внутренний и внешний зачистной станок
- Очиститель ПВХ
- Клей для изделий из ПВХ

Набор соединительных муфт;

Art.-Nr.: Ø50 - 39250047-16; Ø63 - 39250048-16;

Монтаж:

1. Слейте воду из фильтра и высыпьте песок



2. Демонтируйте клапан



3. Демонтируйте старые муфты



3.1. Демонтируйте старые муфты



4. Снимите уплотнители



5. Вставьте сверло



6. Просверлите отверстие



7. Вставьте новый уплотнитель



8. Склейте втулку с муфтой



9. Привинтите новые соединительные муфты



10. Отпилите старую муфту



11. Вставьте новые ответные муфты



12. Присоедините клапан с новыми муфтами

* Все места склеивания обязательно обезжирить. Все места сверления отшлифовать.