



Блок защиты и управления работой насоса

Однофазный насос



Трёхфазный насос



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Показанные на схеме внутренние соединения должны выполняться только в блоках с отдельным автоматическим выключателем.