

REEXO

Руководство по эксплуатации

Летний солнечный душ Reexo Solar Barrel

www.reexo.ru


Общий вид

Благодарим вас за покупку летнего солнечного душа Reexo Solar Barrel.

Просьба внимательно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации перед началом эксплуатации устройства.

Данное руководство по эксплуатации содержит важные указания для правильной работы устройства. Просьба сохранить руководство для последующего обращения к нему.

Список деталей



Сборка

1. Выберите для солнечного душа место, которое будет максимально освещаться солнцем.
2. Установите нижнюю стойку с основанием для душа (B) на бетонную плиту или деревянное основание с помощью четырех болтов, шайб и гаек (K). Рекомендуется использовать гаечный ключ.
3. Присоедините душевую лейку (D) с прокладкой (G) к удлинительной трубе (E). Присоедините удлинительную трубу (E) с прокладкой (F) к резьбе верхней стойки (A). Сборка и регулировка осуществляется вручную, без использования гаечного ключа.
4. Наденьте уплотнительное кольцо (C) на нижнюю стойку (B).
5. Поверните стопорное кольцо по часовой стрелке, чтобы соединить две стойки (A+B). Ручка смесителя и душевая лейка (D) должны быть направлены в одну сторону.

Первоначальная настройка

1. Откройте ручку смесителя и поверните ее в положение горячей воды. Это гарантирует отсутствие воздушных пробок в шлангах при заполнении водой.
2. Подсоедините садовый шланг к разъему для шланга (J). Включите воду, чтобы наполнить солнечный душ. Для этого потребуется несколько минут.
3. Когда вода потечет из душевой лейки (D), закройте ручку смесителя. Теперь солнечный душ начнет нагревать воду.
4. В зависимости от доступного солнечного света и температуры воздуха на улице, для полного нагрева воды потребуется около двух часов.
5. Температура воды в солнечном душе может достигать 60°C при сильном солнечном свете.

Внимание: Во избежание ожогов, всегда включайте сначала холодную воду, а затем постепенно отрегулируйте желаемую температуру ручкой смесителя.

Подготовка к зиме

1. Выключите и отсоедините садовый шланг.
2. Откройте ручку смесителя и поверните ее в положение горячей воды, чтобы слить воду из шлангов и солнечного душа (это займет около 8–10 минут). Не трогайте и не поворачивайте ручку в это время, иначе вода перестанет сливаться.

3. Поверните стопорное кольцо против часовой стрелки, чтобы отсоединить верхнюю стойку (А) от нижней (В). После этого отсоедините шланговое соединение. Теперь вода может вытекать из солнечного душа.
4. Разберите нижнюю стойку (В) и вылейте оставшуюся воду.
5. Очистите и высушите все детали.
6. В зимнее время года храните все части солнечного душа в сухом помещении.

Внимание:

- Не используйте соль или другие средства защиты от замерзания.
- Рекомендуемое давление воды: не более 3,5 бар. Ни в коем случае не подключайте солнечный душ к дополнительному насосу или системе водоснабжения.
- При нагревании вода расширяется, что позволяет ей вытекать из душевой лейки с меньшим напором.
- При первом использовании душа, чтобы избавиться от запаха пластмассы, дайте воде стечь в течение нескольких минут и промойте внутренние части проточной водой.

Условия предоставления гарантийного обслуживания

Производитель продукции Reexo предоставляет покупателям гарантийный ремонт и обслуживание оборудования на определенных условиях.

Мы предоставляем бесплатное гарантийное обслуживание в случаях, если повреждения связаны с качеством продукта или с материалами изготовления электрических компонентов в течение года с даты продажи или в течение 18 месяцев с даты изготовления парогенератора (в зависимости от того, что наступит раньше).

В гарантийное обслуживание не входит замена расходных запчастей.

Срок гарантийного обслуживания составляет 90 дней с даты продажи оборудования или полгода с даты изготовления устройства (в зависимости от того, что наступит раньше).

Предприятие-изготовитель самостоятельно принимает решение о ремонте или замене компонентов устройства, которые включены в перечень гарантийного обслуживания. Вопросы о ремонте или замене компонентов решаются до отправки устройства на ремонт.

Условия гарантийного обслуживания, предлагаемые покупателям, могут отличаться от условий, приведенных в настоящем Руководстве.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием, нарушением правил эксплуатации, подключением к источнику питания, характеристики которого не соответствуют характеристикам устройства, или возникшие в результате самостоятельной модификации или ремонта устройства пользователем.

По окончании срока гарантийного обслуживания производитель продолжает обслуживание и поддержку на платной основе.

Гарантия распространяется только на продукцию, приобретенную через официальную дилерскую сеть.

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный другим объектам, а также за любой ущерб или убытки, вызванные человеческим фактором.

По всем вопросам, связанным с постпродажным обслуживанием, обращайтесь к дилеру в вашем регионе.

Техническая поддержка и сопровождение:
8-800-700-60-18
info@reexo.ru
www.reexo.ru