

Утверждено:  
Индивидуальный предприниматель



Холодник О.Е.  
М.П.  
«17» декабря 2018г.

## **Инструкция № 11**

**КАНЗИСТАБ**

Соответствие ТУ 23-86-002-81562918-2016

Москва 2018г.

## **1. Общие сведения**

- 1.1. Средство для предотвращения известковых отложений КАНЗИСТАБ представляет собой жидкость белого цвета на основе органических кислот мембранного качества.
- 1.2. Средство для предотвращения известковых отложений КАНЗИСТАБ предназначено предотвращения образования известковых отложений на любых поверхностях, кроме выполненных из нержавеющей стали и(или) других металлов, работа средства происходит путём связывания ионов кальцеидных и минеральных соединений и водорастворимых комплексов.
- 1.3. Средство применяется для химической очистки песка в фильтровальных установках. Фильтр отключается от источников питания, насоса, снимается крышка фильтра, заливается средство на 30-40 минут. После фильтр подключается и производится промывка фильтровальной установки. КАНЗИСТАБ удаляет кальцеидные загрязнения, излишки коагулянтов, водорослей и плесени, металлов из песка и восстанавливает работоспособность фильтра.
- 1.4. По степени воздействия на организм человека в чистом виде (не в растворах) средство КАНЗИСТАБ относится к едким веществам С, R35, в соответствии с ГОСТ 12.1.007. Не классифицирован как сенсibiliзирующий продукт. Основное опасное действие – раздражающее действие на кожные покровы. При ингаляционном отравлении средство вызывает раздражение дыхательных путей, кашель, першение в горле, нарушение ритма дыхания.
- 1.5. Известковые отложения – отложения, в состав которых входят бикарбонаты и карбонатные ионы, которые появляются в виде образований белого-серого или в случае присутствия примесей красящих компонентов – иного цвета на поверхностях.
- 1.6. Средство безопасно при правильном использовании по назначению. Продукт стабилен при нормальных условиях.
- 1.7. Средство пожаро -, взрывобезопасно, негорючее в соответствии с ГОСТ 12.1.044.

## **2. Способ применения**

- 2.1. КАНЗИСТАБ используется с крайней осторожностью и никогда не разбавляется водой, так как любое разбавление с водой и(или) иной жидкостью приводит к выделению тепла и ядовитых газов, которые имеют очень сильное негативное воздействие на роговицу оболочки глаза и верхние дыхательные пути.
- 2.2. Средство наносится в небольшом количестве на загрязнения и требует технического времени на разрушение известковых и кальцеидных образований (от 20 минут). Время контакта вычисляется эмпирическим путём в зависимости от количества загрязнений. Возможно неоднократное нанесение препарата для возможности работы средства с более низкими слоями загрязнений.
- 2.3. Подлежит обязательному тщательному смыву с помощью воды.

- 2.4. Чистка происходит с использованием (не) абразивных губок, щёток, тряпок.
- 2.5. Время контакта средства или раствора с любой поверхностью ограничено и не должно превышать более 40 минут.

### **3. Меры по безопасному обращению**

- 3.1. Беречь от детей. Держать в герметично закрытой упаковке при температуре не выше 25°C.
- 3.2. Не смешивать с другими химическими препаратами.
- 3.3. При работе использовать резиновые перчатки.

### **4. Условия безопасного хранения и транспортировки**

- 4.1. Хранить в крытых, сухих, вентилируемых складских помещениях при температуре не выше 25°C на расстоянии не менее 2 м от нагревательных приборов. Хранить в защите от пламени, от тепла и солнечного света.
- 4.2. Хранить в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов, щелочей, хроматов, хлоратов, нитратов, сульфидов, окисляющих веществ.
- 4.3. Избегать попадания в окружающую среду в виде концентрата: водоёмы, земля.
- 4.4. По истечении срока годности или при несоответствии продукции требованиям стандарта, средство утилизируется как бытовой отход в порядке, установленном региональными органами управления и (или) Роспотребнадзора.
- 4.5. Средство транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Не имеет класса опасности для всех видов перевозок.
- 4.6. Срок годности средства КАНЗИСТАБ – 1 год с даты изготовления. Гарантийный срок хранения – год с даты изготовления.