



Инструкция по эксплуатации
компрессоры Bambi серии BB

Инструкция по эксплуатации

Ваш компрессор Bambi – это продукт точной инженерии, рассчитанный на многие годы безотказной работы, но требующий к себе Вашего внимания, а также выполнения определенных правил эксплуатации и обслуживания, указанных в настоящей инструкции.

Гарантия

При условии соблюдения всех мер и правил этой инструкции, действует гарантия на производственный брак для всех компрессоров Bambi в течение 1 года. Воздушный ресивер имеет гарантию 3 года. Гарантия не распространяется на случаи повреждения компрессора вследствие неправильного обращения, использования в несоответствующих целях и модификации, не предусмотренной Bambi, а также:

Компрессоры, подвергшиеся перегреву, не подлежат замене или ремонту по гарантии. Перегрев может произойти, если время непрерывной работы превышает время простоя помпы, что является следствием утечки воздуха или неправильного выбора модели компрессора по производительности. Запах гари в сжатом воздухе является главным симптомом перегрева помпы. Компрессоры с запахом гари или следами горелого масла не подлежат гарантийному ремонту или замене.

Гарантия также не действует при пользовании явно неисправным компрессором: с утечками воздуха, с неисправными клапанами или реле, с низким уровнем масла, с засоренными воздушными фильтрами и прочими заметными дефектами.

Меры предосторожности

Пожалуйста, выполните следующие указания:

- Прочитайте эту инструкцию перед началом использования компрессора
- Убедитесь, что компрессор был установлен и подключен к электрической сети питания квалифицированным персоналом.
- Убедитесь, что компрессор все время находился в вертикальном положении.

Пожалуйста, никогда не делайте этого:

- Не производите никаких обслуживающих работ, пока не отсоедините электропитание компрессора.
- Не выполняйте никаких обслуживающих работ, пока ресивер и воздухопроводы находятся под давлением
- Сжатый воздух при неправильном обращении может быть опасен, избегайте любых телесных контактов со сжатым воздухом.
- Вовремя работы двигатель может быть очень горячим, не прикасайтесь к нему, чтобы избежать ожогов. При неверной нагрузке или неисправности компрессора или подключенного к нему оборудования температура двигателя может возрасти до критических значений. Ни в коем случае не допускайте перегрева масла больше 100°C.
- Никогда не вскрывайте предохранительный клапан.
- Не приступайте к замене масла, если компрессор не остыл. Не допускайте контакта масла с кожей.

Компрессорное масло Bambi SB4/46 не содержит вредных компонентов и не требует классификации и маркировки по правилам Классификации, Упаковки и Перевозки опасных веществ 1984г.

Выбор места для установки компрессора

Пожалуйста, выберите место для установки, согласно следующим условиям:


- Обеспечьте адекватную защиту от непогоды
- Площадка должна быть отрегулирована по уровню в горизонтальной плоскости
- Большие модели имеют значительный вес, убедитесь, что площадка достаточно крепкая
- Место должно быть легкодоступным для технического обслуживания
- Устанавливайте компрессор в сухом месте, избегая сырости и влажности. В месте установки не должно быть пыли, оно должно быть хорошо проветриваемым. Максимальная температура окружающей среды для компрессоров 35°C.
- *Ни в коем случае не закрывайте компрессор в замкнутом пространстве и не позволяйте горячему воздуху от двигателя циркулировать вокруг компрессора.*

Подключение электропитания

Все компрессоры 220/240В поставляются с вилкой по вашим национальным стандартам. Не снимайте установленную вилку. Подключите провод питания к соответствующей электрической розетке, имеющей надежное заземление. Номинал предохранительного автомата для розетки должен быть 13А.

Работа с компрессором

Уровень масла



Ваш компрессор поставляется не заполненный маслом для безопасной транспортировки. Перед началом использования необходимо заполнить отсек масляного фильтра маслом до нужного уровня:

- Открутите пробку резервуара масляного фильтра
- Залейте масло в двигатель, пока в смотровом окошке не установится нужный уровень. У вас должно уйти на это около 500 мл масла.
- Закрутите на место пробку масляного резервуара, но не затягивайте

Используйте специальное компрессорное масло Bambi SB4/46. Невыполнение этого требования может лишить вас гарантии.

Включение и отключение


Компрессор включается при помощи красной кнопки в верхней части реле давления. Потяните ручку вверх, чтобы включить или надавите вниз, чтобы отключить питание компрессора.

Компрессор начнет свою работу и будет автоматически выключаться по достижении нужного давления в ресивере. Как только по мере расхода воздуха давление в ресивере упадет до определенного уровня, двигатель компрессора включится и восполнит давление. Нормальный диапазон давлений – около 2 Бар.

Внимание! Не меняйте настройки автоматического реле давления. Они устанавливаются один раз на заводе.

Регулировка выходного давления


Для регулировки выходного давления используйте регулятор фильтра. 40мм индикатор указывает текущую установку давления. Для увеличения давления потяните рукоятку вверх до щелчка и вращайте ее по часовой стрелке, для уменьшения – против. Вы можете заблокировать установку выходного давления, нажав на рукоятку до щелчка.



Плановое техническое обслуживание

Слив конденсата воздушного ресивера

- Слив конденсата можно осуществлять при давлении в ресивере не более 2 Бар.
- Медленно откройте сливной кран, чтобы позволить вытечь всей воде.
- Закройте сливной кран, после слива всей воды. Не затягивайте кран слишком сильно, чтобы не повредить его уплотнение.
- Если ваш компрессор оборудован системой автоматического слива, то не забывайте опустошать емкость под сливом.




Слив конденсата с выходного фильтра

- Медленно откручивайте сливной винт, пока вода не начнет вытекать.
- Закройте сливной винт, как только вся вода стечет
- Отходы в виде конденсата необходимо утилизировать в соответствии с вашими национальными требованиями.



Проверка обратного клапана сброса давления

- Убедитесь, что ресивер не находится под давлением
- Отвинтите рифленую рукоятку на конце клапана, пока не услышите щелчок.
- Затяните рукоятку без применения чрезмерных усилий.



Техническое обслуживание

Компрессор рассчитан на максимум 50% рабочего цикла, т.е. время работы помпы не должно превышать время ее простоя. Двигатель никогда не должен работать непрерывно, иначе он перегреется и может выйти из строя. Не игнорируйте утечки воздуха, они увеличивают рабочий цикл. Компрессор оборудован противопожарной **аварийной** автоматической системой защиты от перегрева. В случае превышения температуры двигателя, она отключает электропитание. По истечении приблизительно 50 минут, когда двигатель остынет, электропитание восстановится.

Внимание! **Система аварийного отключения не предохраняет компрессор от повреждений.** Если помпа компрессора регулярно перегревается, то неизбежно разрушаются ее механизмы. Во время перегрева масло из помпы попадает в воздух в больших количествах, и его уровень падает. Даже непродолжительная работа с низким уровнем масла гарантированно выводит компрессор из строя или сильно снижает его ресурс. **Компрессоры, вышедшие из строя из-за перегрева или низкого уровня масла не подлежат гарантийному ремонту или замене.**

Внимание! При аварийном отключении необходимо найти причину перегрева и устранить ее перед началом дальнейшей эксплуатации. Проверьте в первую очередь:

- Надежно ли закрыты сливные краны.
- Есть ли утечки воздуха в воздушных линиях и пневматическом оборудовании.
- Правильно ли выбрана модель компрессора для вашей рабочей нагрузки.
- Уровень масла в помпе. Скорее всего понадобится долить масло.

Частота профилактической проверки компрессора

Операция	Ежедневно	Раз в неделю	Раз в месяц	Раз в год
Слив воздушного ресивера <15литров	•			
Слив воздушного ресивера >15литров		•		
Слив выходного воздушного фильтра			•	
Проверка уровня масла	•			
Замена масла				•
Замена фильтра забора воздуха				•
Замена выходного фильтра				•
Проверка давления предохранительного клапана				•

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ

Модель компрессора ВВ-_____серийный номер_____

Название Вашей организации_____город_____

Контактное лицо_____телефон_____

Факс_____E-mail_____

Фирма-поставщик_____Дата поставки_____